



**MIGUEL
MIRANDA**

APLICABLE A LOS MODELOS:

SRL-1 SRL-2 SRL-2W SRL-6W SRL-6S SRL-10S SRL-15S SRL-20S

Anticaídas retráctil

CE 2834 EN360:2002

⚠ ATENCIÓN IMPORTANTE:

Las actividades que involucran el uso de este equipo son inherentemente peligrosas. Usted es responsable de sus propias acciones y decisiones. Antes de utilizar este equipo, debe:

- Lea y comprenda todas las Instrucciones de uso.
- Recibir formación específica en su correcto uso.
- Familiarícese con sus capacidades y limitaciones. Comprender y aceptar el riesgo que implica.

EL INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIERA DE ESTAS ADVERTENCIAS PUEDE RESULTAR EN LESIONES GRAVES O LA MUERTE.

Lea este folleto detenidamente y guárdelo en un registro permanente como referencia después de retirarlo del equipo.

Cualquier usuario del equipo debe recibir una copia de este folleto antes y después de cada uso.

ADVERTENCIAS:

- Puede haber condiciones médicas que pueden afectar la seguridad del usuario del dispositivo para uso normal y de emergencia, en caso de duda, consulte a su médico.
- El equipo solo debe ser utilizado por personal capacitado y competente para un uso seguro.
- Se dispondrá de un plan de salvamento para hacer frente a las emergencias que puedan surgir durante el trabajo.
- El Equipo de Protección Individual (EPI) debe ser utilizado de acuerdo con el propósito de su operación.
- El Equipo de Protección Individual (EPI) debe ser de asignación personal y ser utilizado por un solo usuario.
- El equipo no debe usarse más allá de sus límites o para cualquier otro propósito que no sea el uso previsto.
- Poner especial atención a cualquier peligro que pueda surgir del uso de combinaciones de equipos, donde las funciones de seguridad de cualquier elemento se ven afectadas o interferidas por las funciones de seguridad del otro elemento.
- Las inspecciones periódicas son esenciales en términos de condición del equipo y seguridad del usuario, y solo con un correcto mantenimiento el equipo puede proporcionar seguridad.
- El estado y el funcionamiento del EPI deben comprobarse cuidadosamente antes de cada uso individual. La verificación debe ser realizada por el usuario.
- Por razones de seguridad, el dispositivo de anclaje o el punto de anclaje siempre deben asegurarse y utilizarse para minimizar la caída potencial y la distancia de caída potencial. El fabricante deberá informar cuando el punto de anclaje deba colocarse por encima de la posición del usuario.
- Un amés anticaídas conforme a la norma EN361 es el único equipo de protección personal aceptable para prevenir caídas en altura.
- Para los equipos destinados a sistemas anticaídas, se debe emitir una advertencia enfatizando que el espacio libre requerido debajo del usuario en el lugar de trabajo debe verificarse antes de cada uso para evitar que el usuario choque con el suelo u otros obstáculos en la trayectoria de la caída.
- Se deben realizar inspecciones periódicas del equipo de seguridad en los lugares de trabajo designados por una persona cualificada. Las inspecciones periódicas deben ser realizadas por el fabricante del equipo o su representante autorizado. Dichas inspecciones examinarán todos los componentes del equipo, con especial atención a: cualquier defecto, desgaste excesivo, corrosión, puntos de rotura, cortes y funcionamiento inadecuado.
- Si el equipo se exporta a otros países, los proveedores deben equipar el equipo con equipos operativos e instrucciones de mantenimiento e información sobre la inspección y el mantenimiento periódicos en el idioma del país en el que se utilizará, lo cual es vital para la seguridad de los usuarios.

EN360

- El anticaídas retráctil se suministra como un sistema completo que no debe sustituirse por componentes de ningún otro sistema.
- Antes y durante el uso, le recomendamos que se tenga previsto los procedimientos necesarios para un rescate seguro en caso de ser necesario.
- **ADVERTENCIA:** El producto solo debe ser utilizado por una persona capacitada y/o competente o el usuario debe estar bajo la supervisión directa de dicha persona.
- **ADVERTENCIA:** Tenga en cuenta los peligros que podrían reducir el rendimiento de su equipo y, por lo tanto, la seguridad del usuario, si se exponen a temperaturas extremas (< -30 o > 50 °), exposición prolongada a la intemperie (rayos UV, humedad), agentes químicos, restricciones eléctricas, torsión del sistema anticaídas durante el uso, bordes afilados, fricción o corte, etc.
- **ADVERTENCIA:** No altere ni haga mal uso intencional de este equipo. Consulte al fabricante cuando utilice este equipo en combinación con componentes o subsistemas distintos a los descritos en este manual. Algunas combinaciones de subsistemas y componentes pueden interferir con el funcionamiento de este equipo. Tenga cuidado al usar este equipo cerca de maquinaria en movimiento, peligros eléctricos, peligros químicos y bordes afilados. No desplegar el cable alrededor de miembros estructurales pequeños.
- **ADVERTENCIA:** Una inspección minuciosa de la unidad debe ser realizada por una persona competente. Si el indicador de impacto del gancho de seguridad muestra signos de activación, la unidad debe retirarse del servicio y recibir servicio completo, incluido el freno y los demás componentes internos de seguridad. Si se sabe que el indicador de impacto está activado pero que la unidad no se ha utilizado para detener una caída, entonces es aceptable que solo se reemplace el cable, siempre que el resto de la unidad pase la inspección.
- **ADVERTENCIA:** consulte a su médico si hay motivos para dudar de su capacidad para absorber con seguridad el impacto de una detención de caídas. La edad y la forma física afectan seriamente la capacidad de un trabajador para soportar caídas. Las mujeres embarazadas o los menores de edad no deben utilizar anticaídas retráctiles.
- **ADVERTENCIA:** Todo el equipo de protección contra caídas debe comprarse nuevo y sin usar. Después de una caída, el producto debe retirarse de servicio inmediatamente.
- **ADVERTENCIA:** El equipo está diseñado solo para uso vertical. Es fundamental que el punto de anclaje se coloque por encima de la posición del usuario.

1. Declaración de Conformidad

Este producto es conforme con el Reglamento (UE) 2016/425. La declaración de conformidad está disponible en <http://www.miguelmiranda.net/>

Usted es responsable de prestar atención a cada advertencia y usar su equipo correctamente. Cualquier mal uso de este equipo creará peligros adicionales. Comuníquese con MIGUEL MIRANDA si tiene alguna duda o dificultad para comprender estas instrucciones. Este producto solo debe ser utilizado por personas competentes y responsables, o bajo el control directo y visual de una persona competente y responsable.

2. Descripción del producto:

Dispositivo anticaídas retráctil con función de autobloqueo y dispositivo de tensión y retorno automático. Se puede incorporar una función de disipación de energía en el propio dispositivo o se puede incorporar un absorbedor de energía en el cable retráctil.

ESPECIFICACIONES

Principales especificaciones									
1	Modelo	SRL-1	SRL-2	SRL-2W	SRL-6W	SRL-6S	SRL-10S	SRL-15S	SRL-20S
2	Máxima longitud de extensión (m)	1.5±0.2	2.7±0.2	3.7±0.2	6.0±0.2	6.7±0.2	10.0±0.2	15.0±0.2	20.0±0.2
3	Máxima longitud de extensión del cable/cinta (m)	1.43±0.1	2.0±0.1	3.0±0.1	5.6±0.1	5.5±0.1	9.6±0.2	15.015±0.1	20.015±0.1
4	Resistencia estática (kN)	≥15				≥12			
5	Fuerza de impacto dinámica (kN)	<6							
6	Distancia de parada (m)	<2							
7	Carga nominal de servicio (incluidas las herramientas) (kg)	100							
Materiales principales									
8	Material de la carcasa	ABS de alta resistencia			Nylon reforzado		Aluminio		
9	Sistema de disipación de energía	Internal shock absorber system							
10	Temperatura de uso	-30°C to 50°C							
11	Material de la línea de amarre	Cinta (Dyneema)			Cinta (DSM)	Cable de acero inox			
12	Principales componentes (resorte de los trinquetes de bloqueo del eje)	Ácido carbónico / Acero aleado							
13	Sujeciones	Acero inoxidable							
14	Gancho	Gancho de aluminio giratorio							

Cuando corresponda, este producto se puede suministrar en una gama de colores. Estos se detallarán en la Declaración de Conformidad y se conservan en los Archivos Técnicos correspondientes.

3. Aplicación del producto y requisitos de servicio.

Uso previsto: Este dispositivo anticaídas retráctil está diseñado para usarse como parte de un sistema completo de protección personal contra caídas. El uso en cualquier otra aplicación, incluidas, entre otras, manipulación de materiales, actividades recreativas o deportivas u otras actividades no descritas en las Instrucciones para el usuario, no está aprobada por el fabricante y podría provocar lesiones graves o la muerte.

Este dispositivo solo debe ser utilizado por usuarios capacitados en aplicaciones en el lugar de trabajo.

El producto está diseñado de acuerdo con los requisitos de la norma EN360:2002 para proporcionar una protección contra caídas para trabajos en altura, que se activa automáticamente cuando se produce una caída.

Este equipo está destinado a ser utilizado por personas capacitadas en su correcta aplicación y uso. Es responsabilidad del usuario asegurarse de estar familiarizado con estas instrucciones y estar capacitado en el cuidado y uso correctos de este equipo. Los usuarios también deben conocer las características de funcionamiento, los límites de aplicación y las consecuencias del uso inadecuado.

Asegúrese de que su salud y condición física le permitan soportar con seguridad todas las fuerzas asociadas con el trabajo en altura. Consulte con su médico si tiene alguna pregunta sobre su capacidad para usar este equipo.

4. Configuraciones

El sistema personal de detención de caídas está compuesto por un punto de anclaje, un conector, una línea de vida autoretráctil y un amés de cuerpo completo. Todos los componentes y piezas anteriores serán suministrados por el fabricante.

Requisitos de anclaje:

Todos los anclajes deben cumplir los requisitos de la norma EN795:2012. Elija un punto de anclaje adecuado o una estructura como punto de anclaje para asegurarse de que esté en una posición adecuada para las actividades y aplicaciones de trabajo, y que tenga una fuerza de carga estática de 12 kN o más aplicada en la dirección permitida por el sistema de trabajo. Puede ser necesario diseñar, instalar y usar como parte de un sistema completo de protección personal contra caídas que mantenga al menos dos factores de seguridad bajo la supervisión de una persona calificada.

Anclaje: El punto de anclaje del sistema de trabajo siempre debe ubicarse y funcionar de tal manera que reduzca la caída potencial y la distancia de caída potencial. El punto fijo debe ubicarse lo más verticalmente posible sobre la cabeza del usuario, y su posición no debe exceder la caída libre máxima permitida del sistema.

Se debe considerar la exposición de los puntos de anclaje a bordes afilados, superficies abrasivas y otros peligros físicos/estructurales al evaluar la compatibilidad.

Conectores para el punto de anclaje:

El conector de anclaje es un componente que conecta el sistema de protección personal contra caídas con el anclaje. Según la norma EN795:2012, el conector de anclaje debe ser capaz de soportar (sin fractura) una carga de más de 22 kN. El anclaje debe poder soportar una carga de más de 12 kN sin agrietamiento visible o deformación permanente. La fuerza de todos los conectores anclados debe multiplicarse por el número máximo de sistemas personales de detención de caídas conectados. Nota: cuando los sistemas de protección contra caídas múltiples están conectados con un punto de anclaje, la resistencia requerida se debe multiplicar por el número de sistemas conectados al anclaje.

Conectores al amés

Use un conector para conectarse directamente a un punto de anclaje o equipo. Las cuerdas no deben enrollarse alrededor de un miembro estructural como punto de anclaje a menos que el equipo haya sido probado para cumplir con los estándares EN362. La compuerta del conector se cerrará y trabajará automáticamente con al menos dos o más acciones manuales deliberadas consecutivas para desbloquear. Los ganchos de seguridad y otros conectores deben seleccionarse y aplicarse de manera compatible. Deben eliminarse todos los riesgos de desenganche.

Advertencia: Los conectores seleccionados deben tener el tamaño adecuado para ser compatibles con el equipo al que están conectados. Las conexiones incompatibles pueden provocar la desconexión accidental, la rotura o afectar las funciones de seguridad de otros dispositivos. Si no está seguro de la compatibilidad de su dispositivo, comuníquese con MIGUEL MIRANDA. Si el sistema anticaída personal seleccionado está compuesto por componentes de diferentes fabricantes, el personal competente se asegurará de que estos componentes sean compatibles.

Amés anticaídas:

El amés anticaídas debe cumplir con los requisitos de la norma EN 361:2002. Se debe usar un amés de cuerpo completo cuando se utilizan sistemas de detención de caídas retráctiles. Para uso general de protección contra caídas, conéctelo al anillo en D posterior (dorsal). Para situaciones como subir escaleras, puede ser útil conectarlo al punto de enganche pectoral del amés. Esto es aceptable siempre que la caída libre potencial sea muy corta y se pueda recuperar fácilmente el equilibrio.

5. Pasos para la utilización

Conecte el dispositivo anticaídas retráctil al punto de anclaje adecuado por encima del usuario. Conecte el gancho de seguridad autobloqueante en el extremo de la línea de vida al punto de enganche en el amés anticaídas. Nota: asegúrese de que el gancho de seguridad pueda cerrarse y bloquearse automáticamente.

Es su responsabilidad contar con técnicas y métodos de protección adecuados. Si usa nuestros productos incorrectamente de alguna manera, usted asume todos los riesgos y responsabilidades por cualquier daño, lesión o muerte que ocurra durante o después del uso. No utilice este dispositivo si no puede o no puede asumir esta responsabilidad o riesgo.

6. ATENCIONES DE USO

No combine varios dispositivos anticaídas juntos.

No utilice el producto con otros sistemas de protección contra caídas de cinta/cable metálico.

No deje que la cinta/cable de acero pase entre las piernas y debajo del brazo del usuario cuando utilice el producto.

No monte el producto cerca del mecanismo de transmisión, para evitar accidentes innecesarios cuando el mecanismo de transmisión pueda atrapar la correa o el cable metálico.

El ángulo de inclinación entre la cinta/cable metálico y la línea vertical de este producto no debe ser superior a 30°, lo que minimiza los riesgos de caída por balanceo o efecto péndulo.

Al usar el producto, el cable no debe torcerse ni anudarse; la cinta no se puede entrelazar con otras cuerdas, ni se puede enganchar en algún lugar ni interferir con objetos punzantes; el cable no puede tocar el equipo en movimiento. Cuando la cinta/cable de acero no se retrae completamente de vuelta a la carcasa después del servicio, no suelte la cincha/cable de acero. De lo contrario, la cinta/cable de acero se retraerá a alta velocidad, lo que puede dañar las partes internas del producto, torcer la cinta y activar el indicador de impacto de caída. Este producto está suspendido sobre la cabeza del usuario, se permite tirar del cable con otra cuerda para que sea más cómoda la conexión, pero se recomienda quitar la cuerda del producto antes de usarlo.

Este producto no debe exponerse a llamas, líquidos corrosivos, llamas o chispas generadas durante la soldadura, etc. No utilice ningún equipo de detención de caídas para colgar, levantar, apoyar o levantar herramientas o equipos a menos que se haya demostrado claramente que el equipo está disponible para tales fines. Incluso si el equipo de seguridad contra caídas funciona correctamente, aún se pueden producir lesiones físicas.

El equipo debe inspeccionarse para detectar defectos que incluyen, entre otros: la ausencia de etiquetas o marcas identificativas, forma, ajuste y función inadecuados, evidencia de grietas, bordes afilados, deformación, corrosión, calentamiento excesivo, alteración, desgaste excesivo, deshilachado, nudos, abrasión o ausencia de piezas. El equipo que no pase la inspección debe ser retirado de uso inmediatamente o reparado por una entidad aprobada por el fabricante. El personal calificado debe capacitar a los usuarios autorizados para montar, desarmar, inspeccionar, mantener, almacenar y usar correctamente el equipo.

La capacitación debe incluir el uso correcto de los sistemas personales de detención de caídas, la capacidad de reconocer los peligros de caídas y la mitigación de riesgos.—La información y las sugerencias proporcionadas en este manual son solo para fines informativos. No son exhaustivos ni tienen la intención de reemplazar el juicio o el conocimiento del personal calificado sobre cualquier criterio relevante.

7. Limitaciones y requisitos del sistema:

Considere las siguientes limitaciones/requisitos antes de instalar o usar este equipo:

Capacidad: Este equipo está destinado a ser utilizado por personas con un peso total (cinturones de seguridad, herramientas, etc.) no superior a 100 kg.

Espacio libre de caída: asegúrese de que exista un espacio libre adecuado en la ruta de caída para evitar golpear un objeto durante una caída. Se recomienda un mínimo de 3.0 m desde el nivel de trabajo hasta el nivel inferior o la obstrucción más cercana.

Antes de cada uso, asegúrese de que no haya ningún obstáculo dentro de los 3 metros (al menos) por debajo de la plataforma de trabajo del usuario.

¡ADVERTENCIA! Los anticaídas retráctiles están destinados para su uso en sistemas anticaídas, es esencial para la seguridad verificar el espacio libre requerido debajo del usuario en el lugar de trabajo antes de cada ocasión de uso, para que, en caso de una caída, no haya colisión con el suelo u otro obstáculo en la trayectoria de caída.

Seleccione una ubicación de anclaje con riesgos mínimos de caída libre y caída oscilante. Seleccione un punto de anclaje rígido capaz de soportar las cargas estáticas.

¡El producto debe colocarse en una ubicación más alta en la dirección vertical del servicio, y no haber ningún obstáculo entre el punto de anclaje y el usuario!

PELIGROS AMBIENTALES: El uso de este equipo en áreas con riesgos ambientales puede requerir precauciones adicionales para reducir la posibilidad de lesiones al usuario o daños al equipo. Los peligros pueden incluir, pero no se limitan a: altas temperaturas causadas por soldadura o corte de metal; productos químicos cáusticos; Agua de mar; líneas eléctricas de alta tensión; gases explosivos o tóxicos; maquinaria móvil; bordes afilados.

8. Capacitación:

Es responsabilidad de todos los usuarios de este equipo comprender estas instrucciones y recibir capacitación sobre la instalación, el uso y el mantenimiento correctos de este equipo. Estas personas deben ser conscientes de las consecuencias de la instalación o el uso inadecuado de este equipo. Este manual del usuario no reemplaza un programa de capacitación integral. La capacitación debe proporcionarse periódicamente para garantizar la competencia de los usuarios. Advertencia de que el equipo solo debe ser utilizado por una persona capacitada y competente en su uso seguro.

9. Plan de rescate

⚠ **ATENCIÓN:** Se debe realizar una adecuada y suficiente evaluación de riesgos antes de iniciar cualquier tipo de trabajo en altura, o cualquier trabajo que requiera el uso de equipos de protección individual (EPI) como medida de control. Se requiere un protocolo de rescate preestablecido como parte de un programa completo de protección contra caídas. El plan de rescate debe ser específico para el proyecto y debe permitir que los empleados se rescaten a sí mismos o proporcionar un medio alternativo para su rescate inmediato. Almacene el equipo de rescate en un área de fácil acceso y claramente marcada.

La operación de rescate debe ser realizada por personal capacitado y competente. La operación de rescate debe realizarse bajo la supervisión del equipo o personal experto en rescate. Se aconseja que durante los trabajos en obra se trabaje en pareja. Previo a la obra, el usuario deberá disponer de un plan de rescate acorde a la obra para hacer frente a cualquier emergencia que pueda presentarse en el proceso de construcción.

10. Antes de cada uso, verifique el equipo de acuerdo con los siguientes criterios:

1	Coloque el anticaídas retráctil verticalmente, tire del cable de acero lentamente. Inspeccione el cable de acero en busca de cortes, torceduras, alambres rotos, salpicaduras de soldadura, corrosión, áreas de contacto con productos químicos, etc.	
2	Tire de la cinta/cable de acero de forma continua, debe ir suave. Tirar rápidamente dos o tres veces, verifique si está enganchado sin deslizamiento.	
3	La distancia mínima necesaria por debajo de los pies del usuario, a fin de evitar la colisión con la estructura o el suelo en caso de caída desde una altura. Con una masa de 100 kg, el espacio libre es la distancia de detención H más una distancia adicional de 1 m; A:Anticaídas; B: Nivel del trabajo; C: Estructura o suelo; E: Desde los pies del usuario hasta el suelo: Distancia de seguridad (1m); H:Distancia de frenado (max. 2m);	
4	Check the connector components are in a good condition without damage. Operate the gate of snap hook to check it function well.	
5	Check the swivel safety snap hook with fall indicating ring.	

Importante: DEJE DE UTILIZAR EL EQUIPO INMEDIATAMENTE SI ENCUENTRA ALGUNO DE LOS ANTERIORES ASPECTOS. No se podrán realizar reparaciones, modificaciones o modificaciones al equipo. Destruya el dispositivo para evitar su reutilización.

Advertencia: Si tiene alguna pregunta sobre las condiciones de seguridad del producto o si el producto se ha utilizado para detener la caída, es necesario retirar el dispositivo por su seguridad personal y no volver a utilizarlo hasta que una persona competente lo confirme por escrito;

Advertencia: No intente modificar o reparar el equipo de protección personal sin el permiso por escrito del fabricante, la reparación del equipo solo puede ser realizada por el fabricante o su representante autorizado, y los procedimientos de reparación deben llevarse a cabo en estricta conformidad con las instrucciones del fabricante.

11. Advertencia: verifique regularmente

Guarde estas instrucciones con el producto y rellene el formulario de identificación con la información de las etiquetas. Las inspecciones regulares son necesarias para probar la eficiencia y durabilidad del equipo para garantizar la seguridad del usuario. Este producto puede funcionar durante dos años en un entorno normal (no corrosivo, sin polvo), pero es necesario inspeccionarlo cada 12 meses.

Registre los resultados de cada inspección en la tarjeta de control del equipo adjunta. Compruebe también que las marcas sean claras y legibles. Cuando el período de inspección supere los tres años, deberá muestrear uno o dos productos de alta frecuencia de uso del lote en el lugar de trabajo para su inspección.

El método de inspección es el siguiente:

Método I: Suspenda el producto en un marco de prueba y levante sacos de arena de 80 kg o cargas de prueba a cierta altura con una cuerda, y suelte instantáneamente los sacos de arena o las cargas de prueba pesadas.

Método II: Prueba en la máquina de prueba de tracción, configure los dispositivos de detención de caídas de tipo retráctil en un estado bloqueado, eleve la carga a 6000N.

Después de la prueba, verifique si los dispositivos anticaídas retráctiles presentan grietas, el rendimiento de bloqueo puede activarse normalmente, el cable no tiene hebras rotas, etc., y si el conector tiene grietas y si la apertura funciona bien. Si todo está bien, el lote de productos en el sitio de trabajo puede continuar usándose durante 2 meses, y cada 2 meses a partir de entonces, puede realizar la inspección anterior. No utilice productos que hayan sido probados. Cuando el producto se utilice en ambientes hostiles (tales como: más polvo, mayor concentración de ácidos y álcalis, etc.), aunque dentro de su período de servicio, el usuario debe inspeccionar los anticaídas retráctiles cada mes de acuerdo con el método anterior. Si encuentra alguna anomalía, deberá retirar inmediatamente el producto del lugar de trabajo. Las inspecciones periódicas solo deben ser realizadas por una persona competente y se realizarán de acuerdo con el método de inspección anterior.

12. Almacenamiento

Guarde el equipo en un lugar fresco, seco, limpio y bien ventilado para evitar la luz solar directa y para asegurarse de que no haya tirones ni cargas; Evitar lugares donde se produzca calor, humedad, luz, aceite y productos químicos o sus vapores u otros elementos degradables; El equipo con contaminación severa, humedad u otra contaminación debe mantenerse adecuadamente (por ejemplo, seco y limpio) antes del almacenamiento;

El equipo dañado o que requiera mantenimiento no debe almacenarse en la misma área que el equipo disponible; El equipo que ha estado almacenado durante mucho tiempo debe ser inspeccionado formalmente por una persona cualificada. El equipo se empaquetaría de forma segura dentro de su propia caja para evitar daños durante el transporte.

13. Mantenimiento

Después del servicio, el cable metálico debe retraerse por completo en la carcasa, de lo contrario, se debilitaría la fuerza de retención del cable de enrollado. Después de trabajar en días lluviosos, se debe secar el cable con un paño seco para evitar la corrosión y acortar la vida útil. Limpie la carcasa, el cable de acero, los conectores y las etiquetas (manténgalos limpios e identificables) con un paño limpio con agua tibia (hasta 40 °C) y detergente no corrosivo. Los anticaídas de tipo retráctil limpios pueden colgarse verticalmente y secarse en forma natural, evitando la exposición directa a alta temperatura.

Advertencia: Use los siguientes procedimientos para limpiar y/o desinfectar productos y que el procedimiento debe cumplirse estrictamente:

Usar solo agua tibia/Usar solo detergente suave/Usar solo una esponja o un cepillo de nailon suave. Use agua limpia y fresca para enjuagar el detergente del cordón/colgar para secar el equipo. Deje que el equipo se seque por completo antes del próximo uso.

ADVERTENCIA: En su caso, cuando el equipo se moje, ya sea por estar en uso o por limpieza, se dejará secar de forma natural y se mantendrá alejado del calor directo. La limpieza y desinfección posteriores al uso son importantes para mantener la seguridad y la longevidad del equipo. Retire toda la suciedad, los agentes de corrosión y los contaminantes del dispositivo. Asegúrese de realizar un examen visual y táctil completo del equipo después de la limpieza y desinfección, antes de que se permita reutilizar el artículo.

14. Transporte

Advertencia: El embalaje de transporte de los equipos de protección personal debe ser enviado en embalajes resistentes al daño o al agua, tales como bolsas de materiales impregnados, o contenedores o cajas de acero o plástico, para evitar la exposición a los rayos ultravioleta, humedad, productos químicos, etc.


15. Vida útil

La vida útil potencial de este producto es la siguiente: hasta 10 años a partir de la fecha de fabricación para productos plásticos y textiles. Es indefinida para productos metálicos. La vida útil real está influenciada por una variedad de factores tales como: la intensidad y la frecuencia de uso, el entorno de uso, la capacitación del usuario, el almacenamiento y mantenimiento, etc.

16. Servicio post-venta

Este producto ha sido sujeto a una estricta inspección antes de que pueda salir de la fábrica. Si encuentra algún problema de calidad, deje de usarlo y contáctenos. Si tiene alguna duda sobre el uso y mantenimiento del producto, póngase en contacto con nosotros.

17. Marcado



- 1

Marca
- 2

Descripción del producto
- 3

Modelo
- 4

Nº de serie
- 5

Año de fabricación
- 6

Advertencia
- 7

Longitud del cable/cinta
- 8

Marcado CE y organismo certificador
- 9

Ver información proporcionada por el fabricante

10

Normativa

11

Gancho giratorio con testigo de caída

12

Compruebe el cable y la función de bloqueo

13

Uso sólo para una persona

14

Soltar el cable correctamente

15

Resistencia del punto de anclaje superior a 12 kN

16

Atención a los bordes afilados

17

Carga máxima 100kg

18. Ficha de control de equipo

La inspección periódica del producto es muy importante para la seguridad personal del usuario. Por lo tanto, el usuario debe seguir las instrucciones para realizar el control periódico y completar el registro de inspección periódica. Considere los productos no calificados, deje de usarlos y elimínelos del sitio de trabajo, pegue una etiqueta "NO UTILIZAR". Registre el registro de inspección periódica a continuación.

ADVERTENCIA! Los exámenes periódicos solo deben ser realizados por una persona competente para el examen periódico y estrictamente de acuerdo con los procedimientos de examen periódico del fabricante.

ANTICAÍDAS RETRÁCTIL						
Distribuidor		MIGUEL MIRANDA, S.L.				
Contacto		Tel: +34913802750				
Fecha de fabricación		Fecha de puesta en servicio				
Modelo		Nº serie				
Fecha de compra		Nombre del usuario:				
Comentarios:						
Revisión.	Fecha	Supervisor	Resultado	Comentarios	Firma	Próxima inspección
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						

Manufacturer: JINHUA JECH TOOLS CO., LTD.

MIGUEL MIRANDA, S.L.

Tel:+34 913802750
E-mail:ventas@miguelmiranda.net

Notified body: CCQS Certification Services Limited
Add.: Block 1 Blanchardstown Corporate Park, Ballycoolin Road, Blanchardstown, Dublin 15
D15 AKK1 Dublin
Ireland (NB2834)